

端子 ポジション	白/赤 (ACC)	白/黒 (BAT-B)	青/白 (IG2-B)	白 (BAT-A)	黒/黄 (IG1)	白 ¹ (IG2-A)	黒/白 (ST)
LOCK							
ACC	○	○					
ON	○	○	○	○	○	○	
START				○	○		○

スターターボタン配線

- SW① 白(IG 2 A)
- SW② 黒/白(ST)
- SW③ ボディアース

